

Schéma de câblage

U15/U95

Pour Ballast HELVAR EL 2x 14 à 35W T5

