


Schéma de câblage

U95

Pour Ballast Tridonic PCA 2/24TCL Excel avec CR



- R2 on : Permanent EN
- R2 off : Permanent HORS
- R1 on : Secours HORS
- R1 off : Secours EN